

# AVM Fritz!Box 7362 SL mit OpenWRT

## Quellen:

- [OpenWRT Homepage](#)
- [OpenWRT Wiki Seite zur Fritz!Box 7362 SL](#)
- [VLAN Konfiguration unter OpenWRT](#)
- [Extending the router ports with a managed switch with VLANs](#)
- [Ethernet Switch Dokumentation](#)
- [VLAN einrichten auf WRT1200ACv2 und OpenWRT](#)
- [FreiFunk Berlin: Switch VLAN Konfiguration](#)
- [OpenWRT Network Configuration, mit gutem Blockdiagramm](#)

## Grundlegendes

Nach der erfolgreichen Installation kann man sich per SSH auf der Fritz!Box einloggen.

```
ssh -l root <IP-DER-FRITTE>

# Zeige alle physischen und virtuellen Netzwerkschnittstellen
ls -l /sys/class/net

# Netzwerkkonfiguration anzeigen
cat /etc/config/network

# Pakete updaten
opkg update && opkg list-upgradable | cut -f 1 -d ' ' | xargs opkg upgrade

# Midnight Commander installieren
opkg install mc

# Netzwerk neu starten
/etc/init.d/network restart
# oder
service network reload

# Interface-Liste anzeigen:
ubus list network.interface.*

network.interface.lan
network.interface.loopback
network.interface.wan
network.interface.wan6

# physische Switch Konfiguration anzeigen
swconfig list
```

Found: switch0 - eth0

```
swconfig dev switch0 show
```

From:

<http://xn--von-thlen-v9a.de/> - Christophs DokuWiki



Permanent link:

[http://xn--von-thlen-v9a.de/doku.php/wiki/projekte/fritzbox\\_openwrt/uebersicht](http://xn--von-thlen-v9a.de/doku.php/wiki/projekte/fritzbox_openwrt/uebersicht)

Last update: **2021/04/18 10:24**